
AROMA:

Tuedev A Tuesino SUOIJONJISUI, PIONUPIA

ANONA



www.AromaCo.com/Support.

Les réponses à plusieurs questions

étre trouvées en ligne. Visitez bieces de remplacement peuvent

sans frais au **1-800-276-6286**.

de vous aider. Appelez-nous

Les experts du service à la


clientèle d'Aroma sont heureux

... uıseßew

courantes de même que des



AROMA





Aroma's customer service experts are happy to help. Call us toll-free at 1-800-276-6286.



Answers to many common questions and even replacement parts can be found online. Visit www.AromaCo.com/Support.

Instruction Manual Rice Cooker & Food Steamer





Congratulations on your purchase of the Aroma® 8-Cup Digital Rice Cooker. In no time at all, you'll be making fantastic, restaurant-quality rice at the touch of a button! Whether long, medium or short grain, this cooker is specially calibrated to prepare all varieties of rice, including tough-to-cook whole grain brown rice, to fluffy perfection.

In addition to rice, your new Aroma® Rice Cooker is ideal for healthy, one-pot meals. The convenient steam tray inserts directly over the rice, allowing you to cook moist, fresh meats and vegetables at the same time, in the same pot. Steaming foods locks in their natural flavor and nutrients without added oil or fat, for meals that are as nutritious and low-calorie as they are easy.

But it doesn't end there. Your new rice cooker is also great for soups, stews, stocks, gumbos, jambalaya, breakfast frittata, dips and even desserts! Several delicious recipes are included at the back of this manual, and even more are available online at **www.AromaCo.com**.

This manual contains instructions for using your rice cooker and its convenient pre-programmed digital settings, as well as all of the accessories included. There are also helpful measurement charts for cooking rice and steaming.

For more information on your Aroma® rice cooker, or for product service, recipes and other home appliance solutions, please visit us online at www.AromaCo.com.



Published By:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2011 Aroma Housewares Company
All rights reserved.





Publié par:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
6480 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
T-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2011 Aroma Housewares Company.
Tous droits réservés.



électroménagers, veuillez nous visiter en ligne à www.AromaCo.com.

Pour plus d'information sur votre cuiseur à riz Aroma®, ou pour l'entretient du produit, des recettes et d'autres idées de solutions pour les petits

Ce manuel contient des instructions pour l'utilisation de votre cuiseur a riz et ses reglages numeriques preprogrammes tres commodes, ainsi que tous les accessoires inclus. Il y a également des tableaux de mesures utiles pour cuire le riz et pour la cuisson à la vapeur.

disponibles en ligne à www.AromaCo.com.

Mais cela ne se termine pas ici. Votre nouveau cuiseur pour le riz est egalement excellent pour les soupes, les ragouts, les bouillons, les gumbos, le jambalaya, les omelettes à déjeuner, les trempettes et même les desserts. Plusieurs recettes délicieuses sont incluses à la fin de ce manuel, et des recettes additionnelles sont

Outre le riz, votre nouveau Cuiseur à riz Aroma® est idéal pour des repas santé en une seule casserole. Le tiroir à vapeur pratique s'insére directement au-dessus du riz, vous permettant de cuire des viandes et des légumes frais et juteux en même temps, dans la même marmite. La cuisson des aliments à la vapeur conserve leur saveur et leur nutriments naturels sans huile ni de gras ajoutés, pour des repas qui sont aussi nutritifs et faibles en calories qu'ils sont faciles à faire.

grain entier qui est difficile à cuire, à la perfection.

Pélicitátions pour votre achat du Cuiseur à Hiz Digital de 8 lasses d'Aroma®. En un rien de temps, vous cuisinerez du riz fantastique, digne d'un restaurant, au simple toucher d'un bouton! Que ce soit du grain long, moyen ou court, ce cuiseur est spécialement calibré pour préparer toutes les variétés de riz, incluant le riz brun à toucher d'un bouton! Que ce soit du grain long, moyen ou court, ce cuiseur est spécialement calibré pour préparer toutes les variétés de riz, incluant le riz brun à toucher de right de la court de la c



MESURES DE SÉCURITE IMPORTANTES

contenant du riz, de l'huile chaude ou autres liquides. 13. Faites preuve d'extreme prudence lorsque vous transportez l'appareil

15. Utilisez l'appareil uniquement avec une prise de courant de 120V AC.

amovible pour la cuisson (marmite) qui vous est fourni.

intérieure sur la cuisinière ou sur un brüleur.

cırcuit est surcharge avec d'autres appareils.

en marche pour plus de 12 heures.

tonctionnement du produit.

23. Pour réduire les risques de chocs électriques, n'utilisez que le contenant

21. Pour prévenir les dommages ou la déformation, n'utilisez pas la marmite

19. Soyez très prudent lors de l'ouverture du couvercle pendant ou après la

monillee, cela pourait causer des dommages ou entrainer le mauvais

17. Le cuiseur à riz doit fonctionner sur un circuit électrique séparé des autres

16. Debranchez-le toujours depuis la base de la prise murale. Ne tirez jamais sur

desaus du cuiseur à riz puisqu'il est extrêmement chaud et peut causer des 14. Ne touchez pas, ne couvrez pas et n'obstruez pas l'èvent à vapeur sur le

l'utiliser. Si la marmite intérieure est remise dans le cuiseur lorsqu'elle est


18. Assurez-vous toujours que l'exteneur de la marmite interieure est sec avant de

apparells électriques. L'apparell pourrait ne pas fonctionner correctement si le

20. Le riz ne devrait pas être laissé dans la marmite avec la fonction « Réchaud »

cuisson. La vapeur chaude qui s'en échappera pourrait causer des brülures.

22. Pour debrancher, tournez la commande a OFF (arret) puis retirez la fiche de la



2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les

3. Utilisez l'appareil sur une surface au niveau, sèche et résistante à la chaleur.

4. Pour éviter les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la fiche ou

sppareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.

broximité des entants. 5. Une supervision de prés est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à

Deprenchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant

bieces, et avant le nettoyage de l'appareil. de le nettoyer. Laissez l'appareil retroidir avant de mettre ou d'enlever des

quelconque manière. Contactez le service à la clientèle d'Aroma pour un

après une détectuosité de l'appareil, ou lorsqu'il a été endommagé de

7. M'utilisez pas un appareil avec un cordon ou une fiche endommagée ou

8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Aroma Housewares peut

12. M'utilisez pas l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il a

11. We placez pas l'appareil sur ou pres d'un élément chauffant ou dans un

10. Ne iaissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes ou pendre de la

donner lieu à un teu, choc électrique ou blessure.

examen, une reparation ou un ajustement.

ete conçu.

rable on an comprolit

9. M'utilisez pas à l'extérieur.

7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact

1. Important: Read all instructions carefully before first use.

2. Do not touch hot surfaces. Use the handles or knobs.

3. Use only on a level, dry and heat-resistant surface.

appliance in water or any other liquid

Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.

4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the

5. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near

6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit

to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

8. The use of accessory attachments not recommended by Aroma® Housewares may result in fire, electrical shock or injury.

Do not use outdoors.

children.

10. Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or

11. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.

12. Do not use the appliance for other than its intended use.

13. Extreme caution must be used when moving the appliance containing rice, hot oil or other liquids.

14. Do not touch, cover or obstruct the steam vent on the top of the rice cooker as it is extremely hot and may cause scalding.

15. Use only with a 120V AC power outlet

16. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.

17. The rice cooker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electrical circuit is overloaded with other appliances, the appliance may not operate properly.

18. Always make sure the outside of the inner cooking pot is dry prior to use. If the inner pot is returned to the cooker when wet, it may damage or cause the product to malfunction

19. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot

steam will escape and may cause burns.

20. Rice should not be left in the inner pot with the "Keep-Warm" function on for more than 12 hours.

21. To prevent damage or deformation, do not use the inner pot on a stovetop or burner.

22. To disconnect, turn any control to "OFF," then remove the plug from the

wall outlet.

23. To reduce the risk of electrical shock, cook only in the removable inner cooking pot provided.

Les précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques, incluant les suivantes:



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS



IMPORTANT SAFEGUARDS

Short Cord Instructions

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3. If a longer extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top



or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

COBDON i N'ENROULEZ PAS LE

DES ENFANTSI

GARDEZ LOIN

Utilisation Du Cordon Court

- de réduire le risque de trébucher sur un long cordon. 1. Cet appareil est dote d'un cordon d'alimentation court afin d'éviter qu'il ne s'entremêle et
- 2. Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si on les utilise avec prudence.
- La puissance électrique indiquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle 3. Si l'on utilise une rallonge:
- de i appareil electrique.
- ou de la table ou des entants pourraient tirer dessus ou y trebucher involontairement. Fy rallonge doit être disposée de maniere à ce qu'elle ne pende pas du comptoir

Fiche Polarisée

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (l'une des fiches est plus longue que l'autre); suivez les instructions ci-dessous:

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

s, sqapte pas partaitement a la prise d'alimentation, retournez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un electricien qualifie. N'essayez pas de Atin de reduire le risque de decharge électrique, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne

modifier la fiche, d'aucune façon.

Janaira y L'Intèrieur. CET APPAREIL EST CONÇU UNIQUEMENT POUR ÊTRE

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Bouton de

marche et à éteindre le cuiseur à riz. Touche de Mise en Marche

La touche MISE EN MARCHE sert à mettre en

Commandes Numériques


le matin, et revenez à la maison avec du riz délicieux et Delay Timer lorsque vous en avez besoin. Ajoutez de l'eau et du riz a touche HEIARDAI EUR permet au riz d'être prêt Retardateur

riz digne d'un restaurant. nu framenpitamotus areqare SNAJB SIS BLANC prépare automatiquement un


Riz Brun La touche RIZ BRUN est idéale pour la cuisson

Pour Faire Cuire à la Vapeur parfaite de riz brun et d'autres grains entiers difficiles

s, eteindra lorsque le sera ecoule. lorsque l'eau atteindra le point d'ébullition, et nécessaire, il commencera à faire le décompte bont la santé. Réglez d'abord le temps de cuisson bists a, secombs due user et de piets principaux bons La touche VAPEUR est partaite pour la tabrication de



lorsque le riz est pret.



g uz basse automatiquement au mode Hèchaud

les aliments chauds et prêts à servir. Le cuiseur

Spatule à Service

Commandes

Condensation

Collecteur de

Couvercle

Polgnee

Event a Vapeur

gpjegn ge

I Ikolk a Vapeur

meats value

onale Sin

eath mworld nund sith

Marmite Interieure

PARTS IDENTIFICATION



Digital Controls



Power Button

The POWER button turns the rice cooker on and off.



The DELAY TIMER button allows for rice to be ready right when it's needed. Add rice and water in the morning and come home to delicious rice ready to eat!



The WHITE RICE button cooks restaurant-quality rice



Brown Rice

The BROWN RICE button is ideal for cooking brown rice and other tough-to-cook whole grains to perfection



The STEAM button is perfect for healthy sides and main courses. Set the time food needs to steam, it will begin to countdown once water reaches a boil and shut off once time has elapsed.



Keep-Warm

The KEEP-WARM button is perfect for keeping food warm and ready to serve. The rice cooker automatically switches over to "Keep-Warm" once rice is finished cooking.





2. Remove all packaging materials and check that all items have been received in good condition.

4. Wash steam vent and all other accessories in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.

5. Remove the inner cooking pot from rice cooker and clean with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly before returning to cooker.

- Do not immerse the rice cooker base, cord or plug in water at any time.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.

6. Wipe body clean with a damp cloth.

- NOITASIJITU BRĖMBRY AJ TNAVA
- 1. Lisez toutes les instructions et les précautions importantes.
- Dechirez fous les sacs de plastiques car ils représentent un risque pour les enfants.

2. Hetirez tout le matériel d'emballage, et assurez-vous que tous les articles ont été reçus en bon état.

- 4. Mettoyez l'évent à vapeur et tous les autres accessoires dans de l'eau chaude et savonneuse. Hinces, et séchez-les bien.
- 5. Hetirez la marmite intérieure du cuiseur et nettoyez à l'eau tiède savonneuse. Hincez et séchez soigneusement avant de remettre dans le cuiseur.
- 6. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide.

BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions and important safeguards.

3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.

BEMARQUE

- N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou de tampons à récurer.
- Ne plongez jamais le cuiseur, le cordon ou la fiche dans l'eau.

Egn » g ig bage o.

riz/eau suggères, veuillez consulter le tableau « Tableau de mesure Hiz/ Pour les temps de cuisson approximatifs pour le riz, et pour les ratios ratio de bouillon au de riz sera la même que ratio d'eau au riz. de remplacer une variete prétèree bouillon de viande ou de légumes. Le • Pour ajouter une dimension de saveur supplémentaire au riz, essayez

> represente un rempiacement exact. • Si vous avez égaré la tasse à mesurer, ¾ d'une tasse standard

UTILES CONSEILS نَّ

est mouillée peut endommager le cuiseur à riz. exempte de débris. Déposer la marmite lorsqu'elle




la marmite intérieure.

TO COOK RICE


fournie à cet effet, ajoutez le riz dans

A l'aide de la tasse à mesurer











Rinse rice to remove excess starch Drain.




Fill with water to the line which matches the number of cups of rice being cooked.



Place the inner cooking pot into the rice cooker.



Déposez la marmite intérieure dans







Rincez le riz pour retirer l'amidon en







 Before placing the inner cooking pot into the rice cooker, check that it is dry and free of debris. Adding the inner cooking pot when wet may damage the rice cooker.



- If you misplace the measuring cup, a ¾ standard US cup is an exact
- To add more flavor to rice, try substituting a favorite meat or vegetable broth or stock. The ratio of broth/stock to rice will be the same as water
- For approximate rice cooking times and suggested rice/water ratios, see the "Rice/Water Measurement Table" on page 8.




de trempage qui procède le cycle de cuisson pour produire de meilleurs résultats avec le de riz brun. correctement. S'il semble que le cuiseur à riz ne chauffe pas immédiatement sur le mode Riz Brun, cela est dû à une faible chaleur du cycle aur les grains. La fonction Riz Brun sur ce cuiseur à riz donne du temps supplémentaire et règle la chaleur afin de faire cuire le riz • Fe us punu requiere un cycle de cuisson beaucoup plus long que les autres varietés de nis en raison des couches de son suppliementaires









Plug the rice cooker into an available outlet.




Press the POWER button to turn on the rice cooker.




Press the WHITE RICE or BROWN RICE button, depending upon the type of rice being cooked.





en marche. MARCHE pour mettre le cuiseur à riz ou RIZ BRUM, selon le type de riz à Appuyez sur la touche MISE EN



dans une prise murale disponible. Branchez le cordon d'alimentation



Fermez le couvercle fermement.






• Brown rice requires a much longer cooking cycle than other rice varieties due to the extra bran layers on the grains. The "Brown Rice" function on this rice cooker allows extra time and adjusted heat settings in order to cook the rice properly. If it appears the rice cooker is not heating up immediately on the "Brown Rice" setting, this is due to a low-heat soak cycle that preceeds the cooking cycle to produce better brown rice results.



cordon d'alimentation. MARCHE deux fois, et débranchez le appuyant sur la touche MISE EN le riz, éteignez le cuiseur à riz en Lorsque vous avez terminé de servir



• Le riz ne devrait pas être laissé dans le cuiseur à riz en mode Réchaud plus de 12 heures.

Lorsque le riz est terminé, le cuiseur

AROMA

Steam

oneld sign

11

Keep Warm Réchaud

Brun Rice

l'humidité.


12

service pour distribuer le reste de

mélangez le riz avec la spatule de


Pour de meilleurs résultats,

« Réchaud ». automatiquement au minutes finales de cuisson. ș riz émettra un bip et basculera





BEMARQUE

motif de « filetage ». l'afficheur numérique affichera un DE CUISSON s'illuminera et nu combre à rebours pour les 10 cuisson. La LUMIERE INDICATRICE stficheur numérique affichera Le cuiseur à riz commencera la




SOUR CUIRE LE RIZ






The rice cooker will begin cooking. The COOKING INDICATOR LIGHT will illuminate and the digital display will show a "chasing" pattern.



The digital display will show a countdown for the final 10 minutes of cook time.

NOTE



Once rice is finished, the rice cooker will beep and automatically switch to "Keep-Warm."



the serving spatula to distribute any remaining moisture.



When finished serving rice, turn the rice cooker off by pressing the POWER button twice and unplug the power cord.



RICE/WATER MEASUREMENT TABLE

UNCOOKED RICE	RICE WATER LINE INSIDE POT	APPROX. COOKED RICE YIELD	COOKING TIMES
1 Cup	Line 1	2 Cups	WHITE RICE: 26-35 Min. BROWN RICE: 55-65 Min.
2 Cups	Line 2	4 Cups	WHITE RICE: 28-37 Min. BROWN RICE: 60-70 Min.
3 Cups	Line 3	6 Cups	WHITE RICE: 30-39 Min. BROWN RICE: 65-75 Min.
4 Cups	Line 4	8 Cups	WHITE RICE: 32-41 Min. BROWN RICE: 70-80 Min.



- Rinse rice before placing it into the inner pot to remove excess bran and starch. This will help reduce browning and sticking to the
- Want perfect brown rice without the wait? Use the "Delay Timer." Simply add rice and water in the morning and set the "Delay Timer" for when rice will be needed that night.
- This chart is only a general measuring guide. As there are many different kinds of rice available (see "About Rice" on page 21), rice/water measurements may vary.

bage 21), les mesures riz/eau peuvent varier.

• Ce tableau n'est qu'un guide général pour les mesures. Comme il y a plusieurs différents types de n'z disponibles (voir » A propos du Riz » à la

CONSEILS

• Vous voulez du riz brun parfait sans avoir à attendre? Utilisez la « Retardateur ». Il suffit d'ajouter le riz et l'eau le matin et de régler la « Retardateur

ta tramassin nd al ani hàr ab syttamag sla.) gobims th ta gos ab sápxar l'avalara y nog ariairátri atimism al sask sa places s	ı al sanniЯ ●
z avant de le placer dans la marmite intérieure pour enlever l'excès de son et d'amidon. Cela permettra de réduire le brunissement et nt au fond de la marmite	

TEMPS DE CUISSON	MESURE APPROXIMATIVE DE RIZ CUIT	É UGNE D'EAU À L'INTÉRIEUR DE LA MARMITE	RIZ NON CUIT
RIZ BLANC: 26-35 Min. RIZ BRUN: 55-65 Min.	səssrT S	↑ əngi⊥	l Tasses
RIZ BLANC: 28-37 Min. RIZ BRUN: 60-70 Min.	səsseT 1⁄2	S əngi⊥	səsset S
RIZ BLANC: 30-39 Min. RIZ BRUN: 65-75 Min.	səsseT Ə	£ əngi∆	səsəbT &
RIZ BLANC: 32-41 Min. RIZ BRUN: 70-80 Min.	səssrT 8	4 əngi⊿	səssēT 4



motif de « filetage ».

l'afficheur numérique affichera un

cuisson. La LUMIERE INDICATRICE

ANOAA

Le cuiseur à riz commencera la


Steam

DE CUISSON s'illuminera et

ROUR UTILISER LE RETARDATEUR

Suivre les étapes 1 à 7 de la section intitulée « Pour Cuire Le Riz »

dni commence à la page 5.



décompte à partir de la période de

L'afficheur numérique effectuera un Une fois la période désirée AROMA

• Si vous avez égaré la tasse à mesurer, ¾ d'une tasse standard représente un remplacement exact.


• Pour ajouter une dimension de saveur supplémentaire au riz, essayez de remplacer une varièté prétèrée bouillon de viande ou de


légumes. Le ratio de bouillon au de riz sera la même que ratio d'eau au riz.

type de riz à être cuit.

RIZ BLANC ou RIZ BRUN, selon le

zejecțiouuee abbnyez sur la touche







dans une pèriode de 1 à 15 heures. bent être réglé pour avoir du riz prêt

bouton ajoute une heure. Le cuiseur


RETARDATEUR. Chaque pression du

UTILES CONSEILS






AROMA




Follow steps 1 to 7 of "To Cook Rice" beginning on page 5.

TO USE THE DELAY TIMER

Once the needed time is selected. press the WHITE RICE or BROWN RICE button, depending upon the type of rice being cooked.



The digital display will countdown from the time selected.



The rice cooker will begin cooking. The COOKING INDICATOR LIGHT will illuminate and the digital display will show a "chasing" pattern.

8

 Before placing the inner cooking pot into the rice cooker, check that it is dry and free of debris. Adding the inner cooking pot when wet may damage the rice cooker.




- If you misplace the measuring cup, a ¾ standard US cup is an exact
- To add more flavor to rice, try substituting a favorite meat or vegetable broth or stock. The ratio of broth/stock to rice will be the same as water
- the "Rice/Water Measurement Table" on page 8.




• For approximate rice cooking times and suggested rice/water ratios, see

TO USE THE DELAY TIMER




The digital display will show a countdown for the final 10 minutes of cook time.




Once rice is finished, the rice cooker will beep and automatically switch to "Keep-Warm."



For better results, stir the rice with the serving spatula to distribute any remaining moisture.



power cord.




When finished serving rice, turn the rice cooker off by pressing the POWER button twice and unplug the



mélangez le riz avec la spatule de Pour de meilleurs résultats,

service pour distribuer le reste de

l'humidité.



• Le riz ne devrait pas être laissé dans le cuiseur à riz en mode Réchaud plus de 12 heures.

minutes finales de cuisson. nu compte à rebours pour les 10 L'afficheur numérique affichera





• Rice should not be left in the rice cooker on "Keep-Warm" for more than 12 hours.



« Réchaud ».


automatiquement au


à riz émettra un bip et basculera


10

BEMARQUE


ROUR CUIRE À LA VAPEUR





























Place food to be steamed onto the



cooker.

- Smaller foods may be placed on a heat-proof dish and then placed onto the steam tray. Parchment paper or aluminum foil may be used as
- results, it is recommended to puncture small holes in the paper/foil. • For suggested steaming times and water amounts, see the meat and vegetable steaming tables on page 16.

POUR CUIRE À LA VAPEUR




Each press of the STEAM button will increase steaming time by one minute, up to 30 minutes. After 30 minutes, it will cycle back to five minutes.

AROMA

Brown Rice Riz Brun


Réchaud

Close the lid securely.



6

10



Plug the power cord into an available

AROMA


15||

Brown Rice Riz Brun

Keep Warm Réchaud

White Rice Riz Blanc

Steam Vapeur





AROMA

White Rice Riz Blanc

Steam Vapeur

rice cooker on.

11

Press the POWER button to turn the

AROMA


White Rice Riz Blanc


Steam Vapeur




Brown Rice Riz Brun

Keep Warm Réchaud





8



AROMA


Brown Rice Riz Brun


Keep Warm Réchaud


White Rice Riz Blanc

Press the STEAM button. The digital display will show a flashing 5 to

represent five minutes of steam time.







depuis le temps sélectionne.

Lorsque l'eau atteindra le point

meat2 Napev

onel8 siR

minutes de temps de vapeur. 2 clignotant pour représenter cinq

L'afficheur numérique affichera un

12

un décompte par tranche d'une minute

d'ébullition, l'afficheur numérique fera


AROMA

Keep Warm Réchaud

Brown Rice

Appuyez sur la touche MISE EN Steam ooiR atirW onel8 siR


AROMA








Fermez le couvercle fermement.



en marche.

s,illuminera. Le VOYANT LUMINEUX CUISSON Le cuiseur à riz commencera à cuire.



clignoter, indiquant qu'il est réglé. a nouveau et l'afficheur arrêtera de réglé a la période indiquée. Il sonnera nu siâusi souore bonr indiquer qu'il est sélectionnée, le cuiseur à riz émettra Une fois la période désirée




.səmum minutes, il retournera à un cycle de 5 minute, jusqu'à 30 minutes. Après 30 augmentera la période de cuisson d'une Chaque pression sur la touche VAPEUR

15



5

POUR CUIRE À LA VAPEUR



d'alimentation. deux fois, et débranchez le cordon aur la touche MISE EN MARCHE Eteignez le cuiseur à riz en appuyant



pour éviter de trop les cuire.

retirez les aliments immédiatement


la cuisson à la vapeur est terminée,

Lorsque le temps sélectionné est mew Warm Péchaud Aapeur Steam ooiR atirfW onsi8 ziR aoiñ nwaið nunð siñ AROMA 13

« Réchaud ». écoulé, le cuiseur à riz émettra un bip




et basculera au mode Once the selected time has passed, the rice cooker will beep and switch to "Keep-Warm" mode.



Check steamed food for doneness. If finished steaming, remove food immediately to avoid overcooking.



Turn the rice cooker off by pressing the POWER button twice and unplug the power cord.






TO STEAM FOOD & SIMULTANEOUSLY COOK RICE

Follow steps 1 to 9 of "To Cook Rice" beginning on page 5.







NOTE

AROMA

AR

Using caution to avoid escaping steam, open the lid.



Place steam tray into the rice cooker.







Fermez le couvercle fermement.




Déposez le tiroir à vapeur dans le



« Pour Cuire Le Riz » qui commence à la page 5. Suivre les étapes 1 à 9 de la section intitulée

POUR CUIRE À LA VAPEUR ET SIR UG BRIZ

qui s'échappe, retirez le couvercle. En prenant soins d'éviter la vapeur



la vapeur sur le tiroir à vapeur. Déposez les aliments à être cuits à



- Ne tentez pas de cuire plus de 2 tasses de riz (non cuit) si vous faites cuire à la vapeur et faites cuire du riz simultanément.
- Le riz ne devrait pas être laissé dans le cuiseur à riz en mode Réchaud plus de 12 heures.

BEMARQUE

POUR CUIRE À LA VAPEUR ET CUIRE DU RIZ

l'humidité.

6L

service pour distribuer le reste de

melangez le riz avec la spatule de

Pour obtenir de meilleurs résultats,



minutes finales de cuisson. nu combre à rebours pour les 10 zatlicheur numérique affichera



cordon d'alimentation.

50

MARCHE deux fois, et débranchez le

Lorsque vous avez termine de servir

appuyant sur la touche MISE EN

le riz, ételgnez le cuiseur à riz en


jes sliments cnits à la vapeur cuir le riz. Pour éviter de trop cuire, retirez 91

immèdiatement lorsqu'ils sont cuits.












« Réchaud ». automatiquement au g riz emettra un bip et basculera



White Rice Riz Blanc

Steam Vapeur

Using caution, open the lid to check


AROMA

Brown Rice Riz Brun

Keep Warm Réchaud


food for doneness.


18





When finished serving rice, turn the rice cooker off by pressing the








The digital display will show a countdown for the final 10 minutes of cook time.



cooking rice.





15

steam trav.

19

>>> STEAMING TABLES

Meat Steaming Table

MEAT	AMOUNT OF WATER	STEAMING TIME	SAFE INTERNAL TEMPERATURE		
Fish	2 Cups	25 Min.	140°		
Chicken	2½ Cups	30 Min.	165°		
Pork	2½ Cups	30 Min.	160°		
Beef	2½ Cups	Medium = 25 Min. Medium-Well = 30 Min. Well = 33 Min.	160°		

- Since most vegetables only absorb a small amount of water, there is no need to increase the amount of water with a larger serving of vegetables.
- Steaming times may vary depending upon the cut of meat being
- To ensure meat tastes its best, and to prevent possible illness, check that meat is completely cooked prior to serving. If it is not, simply place more water in the inner cooking pot and repeat the cooking
- process until the meat is adequately cooked.
- Altitude, humidity and outside temperature will affect cooking times.
- These steaming charts are for reference only. Actual cooking times

Vegetable Steaming Table

*egetable oteaning lable				
VEGETABLE	AMOUNT OF WATER	STEAMING TIME		
Asparagus	¾ Cup	20 Minutes		
Broccoli	½ Cup	15 Minutes		
Cabbage	1 Cup	25 Minutes		
Carrots	1 Cup	25 Minutes		
Cauliflower	1 Cup	25 Minutes		
Corn	1 Cup	25 Minutes		
Eggplant	1¼ Cups	30 Minutes		
Green Beans	1 Cup	15 Minutes		
Peas	¾ Cup	20 Minutes		
Spinach	¾ Cup	20 Minutes		
Squash	¾ Cup	20 Minutes		
Zucchini	¾ Cup	20 Minutes		

TABLEAUX DE CUISSON À LA VAPEUR



Jnac

98SBT №

98SBT №

20 Minutes

20 Minutes

• L'altitude, l'humidité et la température extérieur affectera le temps de

Tableau De Cuisson Des Légumes À La Vape			A La Vapeur	on De La Viande	De Cuiss	Tableau
DURÉE DE LA CUISS À LA VAPEUR	CANTIDAD DE AGUANTITÉ D'EAU	LÉGUME	TEMPÉRATURE INTERNE SÉCURITAIRE	TEMPS DE CUISSON À LA VAPEUR	QUANTITÉ UA3'Q	VIANDE
sətuniM 0S	əss¤L №	Asperges	140°	.niM 3S	səsset S	nossio9
sətuniM &t	əsseT ½	Brocoli	166°	.niM 0£	S9SSBT 3/1S	fəluo9
sətuniM 3S	əsssT t	Lhou	160°	.niM 08	səssbT %S	Porc
sətuniM 3S	9885T †	Carottes		Medium = 25 Min.		
sətuniM ZS	əssaT †	Chou-fleur	.091	Medium-Bien Cuit = 30 Min. Bien Cuit = 33 Min.	S9SSBT %2	ìnso8
sətuniM ZS	əssrT †	sïsM	 Puisque la plupart des légumes n'absorbent qu'une petite quantité d'eau, vous n'avez pas besoin d'augmenter la quantité d'eau pour les plus grosses quantités de légumes. Les temps de cuisson à la vapeur peuvent varier selon la coupe de Les temps de cuisson à la vapeur peuvent varier selon la coupe de 			. Ψ
sətuniM 08	səsseT ¼ l	Aubergines				ONSEIFS
sətuniM &t	əssaT †	sheV stooinsH	viande utilisée. • Dans le but de vous assurer que la viande ait le meilleur goût		\	
sətuniM 0S	əssbT №	sio9	possible, et pour éviter les maladies, assurez-vous que la viande soit entièrement cuite avant de la servir. Si elle ne l'est pas, ajoutez			3 1
sətuniM 0S	əssēT №	Épinards	simplement de l'eau dans la marmite intérieure et répétez le processus de cuisson jusqu'è ce que la viande soit cuite adéquatement.			

Courgettes

∴ourges

res fembs de cuisson réels peuvent varier. • Fes tableaux pour la cuisson à la vapeur ne sont qu'une référence.

gaus nue brise murale disponible.

Branchez le cordon d'alimentation

POUR CUISINER DE LA SOUPE, TUODAR UN CHILI OU DU RAGOUT






• Le cuiseur à riz ne passera pas en mode Hèchaud tant que le liquide ne sera pas entièrement disparu. Suivez la recette attentivement et ne




laissez jamais le cuiseur à riz sans surveillance.





NOITNETTA








TO COOK SOUPS, STEWS OR CHILIS








rice cooker.



• The rice cooker will not switch to "Keep-Warm" mode until all liquid is boiled away. Follow the recipe carefully and do not leave the rice cooker unattended.

POUR CUISINER DE LA SOUPE, DU CHILI OU DU RAGOÛT



KEEP-WARM button to switch the rice

cooker to "Keep-Warm" mode.

AROMA

White Rice Riz Blanc


Steam Vapeur


rice cooker on.

Press the POWER button to turn the

5

cord.





Press the WHITE RICE button to begin cooking.


AROMA

Brown Rice Riz Brun

Keep Warm Réchaud

TO COOK SOUPS, STEWS AND CHILIS

6



The COOKING INDICATOR LIGHT will illuminate and the digital display will show a "chasing" pattern.

White Rice Riz Blanc

Steam Vapeur

AROMA

Brown Rice Riz Brun


Keep Warm Réchaud




Using caution to avoid escaping steam, open the lid and stir occasionally with a long-handled wooden spoon.



manche. nue cnillère en bois avec un long et mélangez occasionnellement avec



motif de « filetage ». l'afficheur numérique affichera un DE CUISSON s'illuminera et cuisson. La LUMIERE INDICATRICE Le cuiseur à riz commencera la




Appuyez sur la touche RIZ BLANC



le cordon d'alimentation. MARCHE deux fois, et débranchez appuyant sur la touche MISE EN le riz, éteignez le cuiseur à riz en Lorsque vous avez terminé de servir







mode « Réchaud ». bont faire passer le cuiseur à riz en appuyez sur la touche RECHAUD Une fois la cuisson complétée,




Réassemblez pour la prochaine






Detach the removable inner lid from the rice cooker by gently tugging it outward.

TO CLEAN




Remove the condensation collector.



all accessories or wash them in the damp cloth.



Wipe rice cooker body clean with a




Nutilisez pas de nettoyant abrasat, de tampons à récurer ou de produits qui ne sont pas consideres

Si vous lavez au lave-vaisselle, il pourrait y avoir une légère décoloration de la marmite intérieure et des

accessoires. Cela n'est que de nature cosmétique et n'affectera pas la performance.

• loute autre réparation devrait être effectuée par Aroma® Housewares.


sürs pour les surfaces antiadhésives.




avec un chiffon humide.

Essuyez la carcasse du cuiseur à riz


O DE CONTO



condensation. Retirez le collecteur de



amovible du cuiseur à riz par tirant Détacher le couvercle intérieur



Thoroughly dry rice cooker body and all accessories. Reassemble for next use.



- Do not use harsh abrasive cleaners, scouring pads or products that are not considered safe to use on nonstick coatings.
- If washing in the dishwasher, a slight discoloration to the inner pot and accessories may occur. This is cosmetic only and will not affect performance.
- Any other servicing should be performed by Aroma® Housewares.

dishwasher.





TROUBLESHOOTING

Because rice varieties may vary in their make-up, results may differ. Below are some troubleshooting tips to help you achieve the desired consistency.

Rice is too dry/hard after cooking.	If your rice is dry or hard/chewy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, additional water and cooking time will soften the rice. Depending on how dry your rice is, add ½ to 1 cup of water and stir through. Close the lid and press the WHITE RICE button. When rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, open the lid and stir the rice to check the consistency. Repeat as necessary until rice is soft and moist.
Rice is too moist/soggy after cooking.	If your rice is still too moist or soggy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, use the serving spatula to stir the rice. This will redistribute the bottom (moistest) part of the rice as well as release excess moisture. Close the lid and allow to remain on "Keep-Warm" mode for 10-30 minutes as needed, opening the lid and stirring periodically to release excess moisture.



Parce que les différentes variétés de riz peuvent varier dans leur composition, les résultats peuvent varier. Voici quelques conseils de dépannage pour vous aider à obtenir la consistance désirée.

Le riz est trop humide/détrempé après la cuisson.	Si votre riz est encore trop humide ou détrempé lorsque le cuiseur à riz passe au mode Réchaud, utilisez la spatule de service pour remuer le riz. Cela redistribuera le riz du fond (plus humide) en plus de relâcher l'humidité excédentaire. Fermez le couvercle et laissez l'appareil en mode Réchaud pour 10-30 minutes selon le besoin, en ouvrant le couvercle et en remuant périodiquement pour relâcher l'excès d'humidité.
Le riz est trop sec/dur après la cuisson.	Si le riz est trop sec ou dur lorsque le cuiseur à riz passe au mode Réchaud, de l'eau et du temps de cuisson aupplémentaires ramolliront le riz. Selon le niveau de sècheresse de votre riz, ajoutez de ½ à 1 tasse d'eau et mélangez. Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton RIZ BLANC. Lorsque le cuiseur à riz passe en mode Réchaud, ouvrez le couvercle et mélangez le riz pour en vérifier la consistance. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le riz soit mou et humide.

A PROPOS DU RIZ Une gracieuseté de la USA Rice Federation

vitamines et minéraux essentiels, et des antioxydants bienfaisants. Le riz se combine bien avec les autres aliments sains, comme les légumes, les fruits, la viande, les De nos jours, le riz correspond à la base partaite pour une alimentation saine. Il s'agit d'un sucre complexe riche en nutriments qui fournit de l'énergie, des fibres, des

qualité de riz à grain court, moyen et long ainsi que de riz spéciaux aromatisés (Jasmin, basmati, arborio, rouge) et Japonica noirs, parmi d'autres. Prés de 88 % du riz consommé aux E.-U. est cultivé en Arkansas, en Californie, en Louisiane, au lexas, au Mississippi et au Missouri. Il s'agit de variètés de grande

de riz les plus frequentes ainsi que leurs caracteristiques : Il existe besucoup de varietes differentes de riz offertes sur le marche. Le cuiseur a riz Aroma® peut parlaitement cuire n'importe quel type a coup sur. Voici les varietes

Riz brun

les varietes à grain court, moyen et long. De même, il peut être mêle avec le riz Americans) concernant l'apport quotidien recommandé de grains entiers. Le riz recommandations du Guide alimentaire américain (U.S. Dietary Guidelines for Fe liz brun est compose à 100 % de grain entier et correspond aux

lls sont excellents pour les sushis, les plats asiatiques et les desserts.

planc enrichi. frouvent plusieurs composes benefiques. Il est possible de frouver le riz brun dans brun est doté du son riche en nutriments et de la couche du germe interne où se

séparés. Ils sont assez moelleux et comportent une touche d'élasticité sous la dent.

Hiz sauvage

Pour obtenir des recettes et des informations sur le riz, visitez la USA Hice Federation en ligne au www.usarice.com/consumer.

lorsqu'il est accompagne d'un bouillon et melange a vos truits secs preteres. de riz. Le riz sauvage est également merveilleux pour préparer une farce de volaille nuidne' as rexture et as riche couleur foncee donnent un delicieux accent aux plats On l'ajoute souvent aux pilats de riz à grain long et aux mélanges de riz. Son gout Le riz sauvage est une herbe aquatique cultivée au Minnesota et en Californie.

excellents pour les entrees, le sushi, le risotto et les poudings au riz.

grains cuits sont mous et s'accrochent les uns aux autres, tout en restant Un riz à grain court est doté d'un grain court, charnu et presque rond. Les

ils out nue bius grande tendance à s'accrocher les uns aux autres. Ils sont

res ârains cuits sont plus humides et tendres que les grains longs. De plus, et possede un grain plus large; de deux à trois fois plus long que sa largeur.

Lorsqu'on le compare au riz à grain long, le riz à grain moyen est plus court

bartie du riz blanc est enrichi afin de récupèrer les nutriments perdus durant

largeur. En raison de sa teneur en amidon, les grains cuits sont plus séparés,

Ce riz possede un grain mince et long de trois a quatre tois plus long que sa

d'accompagnement – bols de riz, les plats sautés à teu vit et les pilats.

iegers et gonnes par rapport aux riz a grain court ou moyen. La majeure

fruits de mer, la volaille, les haricots et la nourriture à base de soya.

la transformation. Il est excellent pour les entrées et les mets

Kiz a grain moyen

Riz a grain long

Riz à grain court

Rice is the perfect foundation for today's healthier eating. It is a nutrient-dense complex carbohydrate that supplies energy, fiber, essential vitamins and minerals

and beneficial antioxidants. Rice combines well with other healthy foods such as vegetables, fruits, meat, seafood, poultry, beans and soy foods.

Nearly 88% of rice consumed in the U.S. is grown in the U.S. Arkansas, California, Louisiana, Texas, Mississippi and Missouri produce high-quality varieties of short, medium and long grain rice as well as specialty rices including jasmine, basmati, arborio, red aromatic and black japonica, among others.

There are many different varieties of rice available in the market. Your Aroma® Rice Cooker can cook any type perfectly every time. The following are the commonly available varieties of rice and their characteristics:

Long Grain Rice

This rice has a long, slender kernel three to four times longer than its width. Due to its starch composition, cooked grains are more separate, light and fluffy compared to medium or short grain rice. The majority of white rice is enriched to restore nutrients lost during processing. Great for entrees and side dishes— rice bowls, stir-fries, salads and pilafs.

ABOUT RICE

Courtesy of the USA Rice Federation

Medium Grain Rice

When compared to long grain rice, medium grain rice has a shorter, wider kernel that is two to three times longer than its width. Cooked grains are more moist and tender than long grain, and have a greater tendency to cling together. Great for entrees, sushi, risotto and rice puddings.

Short Grain Rice

Short grain rice has a short, plump, almost round kernel. Cooked grains are soft and cling together, yet remain separate and are somewhat chewy, with a slight springiness to the bite. Great for sushi, Asian dishes and desserts.

Brown Rice

Brown rice is a 100% whole grain food that fits the U.S. Dietary Guidelines for Americans recommendation to increase daily intake of whole grains. Brown rice contains the nutrient-dense bran and inner germ layer where many beneficial compounds are found. Brown rice is available in short, medium and long grain varieties and can be used interchangeably with enriched white rice.

Wild Rice

Wild rice is an aquatic grass grown in Minnesota and California and is a frequent addition to long grain rice pilafs and rice mixes. Its unique flavor, texture and rich dark color provide a delicious accent to rice dishes. Wild rice also makes a wonderful stuffing for poultry when cooked with broth and mixed with your favorite dried fruits.

For recipes and rice information visit the USA Rice Federation online at www.usarice.com/consumer





Did You Know?

- Rice is the primary dietary staple for more than half of the world's population.
- U.S. grown rice is the standard for excellence and accounts for nearly 88% of the rice consumed in America. It is grown and harvested by local farmers in five south-central states and California.
- Rice contains no sodium, cholesterol, trans fats or gluten, and has only a trace of fat. One half-cup of rice contains about 100 calories.
- Research shows that people who eat rice have healthier diets than non-rice eaters and eat more like the U.S. Dietary Guidelines for Americans
- recommendations.
- Whole grains like brown rice help reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, diabetes and certain cancers, and aid in weight management.

- Brown rice is a 100% whole grain. One cup of whole grain brown rice provides two of the three recommended daily servings of whole grains.

- Eating rice triggers the production of serotonin in the brain, a chemical that helps regulate and improve mood.
- September is National Rice Month promoting awareness of the versatility and the value of U.S. grown rice.





A PROPOS DU RIZ Une gracieuseté de la USA Rice Federation

• Le riz est l'aliment de base pour plus de la moitié de la population mondiale.

Le saviez-vous?

- Le riz cultivé aux Etats-Unis constitue la norme d'excellence et représente près de 88 % du riz consommé en Amérique. Il est cultivé et récolté par des
- agriculteurs locaux dans cinq Etats centraux du sud et en Calitornie.
- environ 100 calories. • Le riz ne contient pas de sodium, de cholestèrol, de gras trans ou de gluten, et on n'y retrouve du gras qu'à l'état de trace. Une demi-tasse de riz contient
- respecter le Guide alimentaire américain (U.S. Dietary Guidelines for Americans). • Due recherche à demontre que les personnes du mangent du ris possedent une slimentation plus saine que les autres et qu'elle à plus tendance à
- meme, il facilite la gestion du poids. Les grains entiers, comme le riz brun, side à réduire le risque de maladies chroniques, comme les maladies du coeur, le diabéte et certains cancers. De
- Le riz brun compte 100 % de grain entier. Une tasse de riz brun entier fournit deux ou trois des portions quotidiennes recommandées de grain entier.
- La consommation de riz déclenche la production de sérotonine dans le cerveau; un produit chimique régulant et améliorant l'humeur.
- Septembre est le mois national du riz— il sensibilise les gens au sujet de la polyvalence et de la valeur du riz cultivé aux Etats-Unis.

Pour obtenir des recettes et des informations sur le riz, visites la USA Rice Federation en ligne au www.usarice.com/consumer.

23

Pour des recettes pour cuiseur à riz additionnelles, ou encore pour soumettre la votre, visitez notre site Internet à www.AromaCo.com!

Mettez l'oignon, l'huile et l'ail dans la mairmite et faites-les sauter pour 3 minutes. Utilisez une grande cuillère de bois pour mélanger doucement pendant que l'oignon et l'ail cuisent. Ajoutez le chili, la salsa, les olives, le fromage à la crème et le fromage cheddar. Mélangez pour combiner tous les ingrédients, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton RIZ BLANC. Cuisez pour 4 minutes. Ouvrez délicatement le couvercle, en gardant la trempette. Cuisez pour 4 minutes. Ouvrez le couvercle et mélangez la trempette. Cuisez encore pour 3 minutes. Ouvrez le couvercle et mélangez à nouveau. Continuez à cuire jusqu'à ce que la trempette soit chaude en entière et que le fromage soit fondu. Lorsque c'est prêt, servez dans un grand bol et utilisez les croustilles tortilla pour frempet. Donne 6 portions.

1 petit oignon, émincé
2 c. à thé d'huile végétale
2 c. à thé d'huile végétale
3 oz. de fromage en crème faible en gras, en dés
3 oz. de fromage cheddar, râpé
3 oz. Croustilles Tortilla, pour trempette
Croustilles Tortilla, pour trempette

Ingredients

Trempette Chili au Fromage pour le Jour de Match

Donne 4 portions.
cuiseur à riz passera automatiquement en mode Réchaud une fois que le mets est prêt
la marmite dans le cuiseur à riz et fermez le couvercle. Appuyez sur RIZ BLANC. Le
de ¼". Ajoutez tous les ingrédients dans la marmite intérieure et mélangez bien. Placez
Conbez la saucisse tume en deux, sur le sens de la longueur, puis en en demi-cercies

.o S	à soupe d'assaisonnement Créole
Į.	boîte de conserve de piment chili en dés de 4-oz.
7	tasses de bouillon de poulet
%L	zin ab asset
2	tasses de poulet cuit, déchiqueté
.dl f	de crevettes, décortiquées, et déveinées
al F	de saucisse fume épicée

Ingredients

Jambalaya





Jambalaya

Ingredients

1 lb spicy smoked sausage1 lb. shrimp, peeled and deveined2 cups cooked chicken, shredded

1½ cups rice

4 cups chicken broth

4-oz. can diced green chiles

2 tbsp. Creole seasoning

Cut the smoked sausage in half, lengthwise, then into 1/4" half circles. Add all ingredients to the inner cooking pot and mix well. Place inner cooking pot in the rice cooker and close the lid. Press WHITE RICE. The rice cooker will automatically switch to "Keep-Warm" mode once the meal is ready. Serves 4.

Game Day Chili Cheese Dip

Ingredients

1 small onion, chopped
2 tsp. vegetable oil
1 clove garlic, minced
2 15-oz. cans prepared chili without beans
1 cup prepared medium salsa
½ cup black olives, sliced
3 ounces low-fat cream cheese, cubed
3 ounces cheddar cheese, grated
- Tortilla chips, for dipping

Place the onion, oil and garlic in the inner cooking pot and sauté for 3 minutes. Use a large wooden spoon to gently stir as the onion and garlic cook. Add the chili, salsa, olives, cream cheese and cheddar cheese. Stir to combine all of the ingredients, close the lid and press the WHITE RICE button. Cook for 4 minutes. Carefully open the lid, keeping hands and face away to avoid steam burns, and stir the dip. Cook again for 3 minutes. Open the lid and stir again. Continue cooking until the dip is warm throughout and the cheeses are melted. When done, serve in a large bowl and use the tortilla chips for dipping. Serves 6.



Green Chile Chicken and Rice

Ingredients

1½ cups rice

3 cups chicken broth diced minced onion 2 tbsp.

½ tsp.

10-oz, can chicken breast chunks, with liquid

4-oz. can diced green chiles, with liquid

Place all ingredients in the inner cooking pot and stir. Place inner cooking pot into the rice cooker, cover and press the WHITE RICE button. Allow to cook until rice cooker switches to "Keep-Warm" mode. Add salt to taste. Stir and serve immediately as a main course. Serves 4.

San Antonio Rice

Ingredients

1 cup rice

fresh salsa, mild or hot 1 jar (12 oz.)

vegetable oil 1 tbsp.

fresh or canned corn kernels 1 cup

½ tsp. around cumin

½ tsp. salt 1¼ cups water

Fresh ground pepper, to taste Fresh minced cilantro, for garnish the WHITE RICE button. When rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, open the cooker, quickly stir and re-cover. Allow to stand for 8-10 minutes before serving. Spoon onto a serving dish, garnish with fresh cilantro and serve. Makes a flavorful supper or side dish for arilled chicken or fish. Serves 3-4.

Add all ingredients except cilantro to the inner cooking pot, stir, close the lid and press

SECETTES

Coriandre fraîche hachée, pour garnır Poivre frais moulu, au gout

SASSEI 1/4 [

s the de sei 1/2 C. 1/2 C.

a the de cumin moulu de grains de mais trais ou en conserve

Pour des recettes pour cuiseur à riz additionnelles, ou encore pour soumettre la votre, visitez notre site Internet à www.Aromaco.com!

pour le poulet grille ou le poisson. Donne 3-4 portions.

1 19886 à thé d'huile végétale

de salsa fraiche, douce ou piquante Jarre (12 oz.)

ae uz 19886

Ingredients

Oinota Antonio

immediatement en tant que plat principal. Donne 4 portions. que le cuiseur à riz passe en mode Réchaud. Ajoutez du sel au goût. Mélangez et servez le cuiseur à riz, couvrez et appuyez sur le bouton RIZ BLANC. Laissez cuire jusqu'à ce Placez tous les ingredients dans la marmite interieure et remuez. Placez la marmite dans

conandre fraiche et servez. Donne un souper savoureux ou un plat d'accompagnement

pendant 8-10 minutes avant de servir. Déposez dans un plat de service, garnissez de

au mode Rèchaud, ouvrez le cuiseur, remuez rapidement et recouvrez. Laissez reposer

Ajoutez tous les ingredients saut la conandre dans la marmite intérieure, mélangez,

termez le couvercle et appuyez sur le bouton RIZ BLANC. Lorsque le cuiseur à riz passe

de conserve de chili vert en dé de 4-oz., affod f

poulet 10-oz., avec le jus

qe couseine qe morceaux de poitrine de

afiod I 1/2 C.

avec le jus

a the, de sel

s sonbe q,oiduou emiuce eu ges .o S de bouillon de poulet 3 tasses

ae riz

1 1/2 198Ses

Ingredients

Poulet aux Chilis Verts et Riz

23110g A Mag

	NOTES
SHUDHARUES	



© LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States and Canada.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$14.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll-free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States and Canada.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time Website: www.AromaCo.com

Site Web: www.AromaCo.com Là V, 8 h 30 à 16 h 30, Heure du Pacifique 9829-972-008-1 San Diego, California 92121 6469 Flanders Drive YNAYMOO SHAWARUN AMOHA

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un État à l'autre, et ne s'applique pas en déhors des États-Unis et du Canada.

invalidée si le produit est démonte ou s'il est répare par un agent non autorisé.

Cette garantie ne couvre pas une installation inadequate, une mauvaise utilisation ou une negligence d'une piece par le proprietaire. La garantie sera egalement

retour. Vous pouvez vous attendre à 2 à 4 semaines pour le retour d'expédition.

Housewares Company. Avant de retourner un produit, veuillez d'abord contacter le numero sans trais ci-dessous atin d'obtenir un numero d'autorisation de que le produit lui soit retourne franco de port avec une preuve d'achat et 14,00 dollars americains pour les frais de port et de manutention payables a Aroma Durant cette periode de garantie, Aroma Housewares Company reparera ou remplacera, selon son appreciation, sans frais, les pieces defectueuses, pourvu

documentée de l'achat du produit aux Etats-Unis (saut Alaska et Hawaii) ou au Canada.

Aroma Housewares Company garantit contre tout defaut de tabnication ou tout vice dans les materiaux pour une penode d'un an a compter de la date



• La preuve d'achat est requise pour toute réclamation de garantie.



Lieu d'achat:
Date d'Achat:

Pour vos dossiers, nous vous recommandons d'agrater votre reçu a cette page, et d'inscrire l'information suivante:

Nous pouvons également être rejoints en ligne à CustomerService@AromaCo.com.

Du lundi au vendredi, de 8:30 à 16:30, Heure du Pacifique

1-800-276-6286

appelant au:

Dans le cas d'une reclamation de garantie, ou si une reparation est requise pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientele d'Aroma, sans trais, en



In the event of a warranty claim, or if service is required for this product, please contact Aroma® customer service toll-free at:

1-800-276-6286

M-F, 8:30AM-4:30PM, Pacific Time

Or we can be reached online at CustomerService@AromaCo.com.

For your records, we recommend stapling your sales receipt to this page along with a written record of the following:

Date of Purchase:		

Place of Purchase:		



• Proof of purchase is required for all warranty claims.

